

Használati utasítás

BlitzWolf® 5W 2000mAh vízálló kültéri bluetooth hangszóró

Cikkszám: BW-F2



I. Előszó

Köszönjük, hogy a BlitzWolf® 5W 2000mAh vízálló kültéri bluetooth hangszórót választotta!

Az optimális teljesítmény fenntartása és a biztonságos használat érdekében kérem alaposan olvassa át a használati utasítást mielőtt először használná. Kérem őrizze meg ezt a dokumentumot.

II. Csomag tartalma

- 1 x BW-F2 Bluetooth hangszóró
- 1 x Használati utasítás
- 1 x USB töltő kábel
- 1 x AUX 3.5mm audio kábel

III. A termékről

A BW-F2 egy kompakt Bluetooth hangszóró, ami vezeték nélkül csatlakoztatható Bluetooth eszközökhöz, például okostelefonokhoz, tabletekhez és számítógépekhez, így bármilyen zenei gyűjteményt képes lejátszani, ami ezeken az eszközökön található. Köszönhetően az erős akkumulátornak és a passzív radiátornak, a rendszer teljes sztereó hangzást biztosít. A BW-F2 akár 8-10 órás lejátszási időt biztosít és tökéletes társ egy parkban, a tengerparton, táborozás közben. Nem kell időigényes

kapcsolódási folyamatokkal bajlódni és távolsággal kapcsolatban sincsenek megkötések, így a BW-F2 használóinak bárhol és bármikor magas minőségű zenei élményben lehet részük.

IV. Bluetooth kapcsolat

A hangszóró bekapcsolásához tartsa hosszan nyomva a bekapcsoló gombot. Ezután a kék led gyorsan fel fog villanni. A készülék így jelzi, hogy belépett a Bluetooth párosító módba.

V. Csatlakozzon mobiltelefonokhoz, tabletekhez és számítógépekhez

1. Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot a telefonján
2. Lépjen be a Bluetooth beállításokhoz és keressen Bluetooth eszközöket
3. Amint megtalálja az eszközt (BW-F2), kattintson az eszköz nevére és párosítsa
4. Ha a telefonja párosítási kódot kér, írja be a „0000” számsort.
5. A sikeres párosítás után a hangszóró azonnali hangjelzést ad és a LED fénye folyamatosan kék marad.

Megjegyzés

A párosítás ideje eszközönként eltérő lehet. Csak egy alkalommal szükséges párosítás, ezt

követően az eszköz automatikusan csatlakozik ha már előtte csatlakoztatva volt. (A hangszóró a legutolsó 8 párosított eszköz nevét jegyzi meg)

VI. AUX audio bemeneti csatlakozó

A hangszóró rendelkezik egy AUX audio-in porttal, egyszerűen csatlakoztassa a hangszórót a nem bluetooth mobil készülékhez / MP3 lejátszóhoz / számítógéphez / laptopoz a 3.5mm-es jack audio kábellel. Zöld jelző fény fog látszódni, ezt követően elkezdheti a zenelejátszást a vezetékes kapcsolattal.

VII. Töltés és összekapcsolás

Csatlakoztassa a micro USB töltőkábelt a számítógéphez vagy USB töltőhöz, hogy feltöltse a hangszórót.

Alacsony töltöttség jelzés

A hangszóró hangjelzéssel jelzi, hogy az akkumulátor energiaszintje alacsony (10%-os töltöttségi szintnél). A felhasználónak ezután hamarosan fel kell töltenie a hangszórót.


VIII. AUX audió bemenet csatlakozó

Hangszóró interfészek.

Audio bemenet csatlakozó: 3.5 mm

AUX kábel: támogatja az AUX külső audio csatlakozást

Töltés: Micro USB; input: 5V



IX. Méretek és paraméterek

Hosszúság: 98mm ± 0.5 mm

Szélesség: 50 ± 0.5mm

Magasság: 90mm ± 0.5mm

Anyag: ABS + TPU

Súly: 286g ± 10g

X. Villamos tulajdonságok

Bluetooth kompatibilitás: kompatibilis a Bluetooth 4.0 Class II-vel és támogatja az A2DP V.12 és az AVRCP V1.4 profilt

Jeltávolság: akár 10 m

Hangsáv: Egy sáv

Zajvédetség: 75 dB

Frekvenciaválasz: 160 Hz - 20 KHz

Teljes harmonikus torzítás: 1%

Hangszóró egység: külső átmerő 50mm, belső mágnes, 4 Ω, 5W*1

Elektromos jellemzők

Névleges feszültség: 3.7V egyenáram

Akkumulátor: beépített lithium akkumulátor, 3.7V / 2000mAh








Töltési feszültség / áramerősség: 5V ± 0.25V / 0.5A

Töltési idő: 3-4 óra

Lejátszási idő: 8-10 óra

Megjegyzés

- Amennyiben aktív Bluetooth mód közben csatlakoztatja a 3.5mm-es audio csatlakozót a hangszóróhoz, a hangszóró átvált line in státuszra.
- Kapcsolja ki a hangszórót, amikor nem használja, hogy megelőzze a lemerülést.

Be- és kikapcsolás	Hosszan nyomja meg a  gombot
Hívás megválaszolása	Bejövő hívás esetén röviden nyomja meg a  gombot. A hívás megszakításához és a zenelejátszás folytatásához röviden nyomja meg a  gombot.
Hívás befejezése és visszautasítása	Röviden nyomja meg a  gombot hogy befejezze a a hívást. Hosszan nyomja meg a  gombot a hívás visszautasításához.
Hívás kezdeményezés	Hosszan nyomja meg a  gombot a legutolsó hívott szám tárcsázásához.
Lejátszás / Szüneteltetés	Röviden nyomja meg a  gombot a szabályozáshoz.

Hangerő szabályozás	Röviden nyomja meg a +/- gombot a szabályozáshoz.
Előző / következő	Hosszan nyomja meg a + gombot a következő szám lejátszásához. Hosszan nyomja meg a - gombot az előző szám lejátszásához.
A jelenlegi Bluetooth kapcsolat megszüntetése	Hosszan nyomja meg a + és - gombot, hogy megszüntesse a Bluetooth kapcsolatot és új eszközt tudjon párosítani.

XI. LED státusz

1. Bluetooth státusz: a villogó kék fény az összepárosítás státuszt jelzi, az állandó kék fény pedig az összekapcsolt státuszt.
2. Line in mód: zöld fényjelzés.
3. Töltési státusz: vörös fényjelzés.
4. Feltöltés kész: a vörös fény kialszik és zöld fény gyullad fel.

Működés	Tárolás
Hőmérséklet: 0°C ~ 40°C	Hőmérséklet: -30°C ~ 60°C
Páratartalom: 0% ~ 85% RH	Páratartalom: 0% ~ 90% RH

XII. Hibajavítás

1) A mobiltelefonom nem talál új Bluetooth eszközt.

- a) Ellenőrizze, hogy a Bluetooth hangszóró párosítási módban van-e.
- b) Bizonyosodjon meg róla, hogy a jeltávolságon belül van.

2) Nem tudom összepárosítani az Bluetooth eszközöket.

- a) Bizonyosodjon meg róla, hogy a telefonján tud-e új kapcsolatot létrehozni. Nézze meg a telefonja használati utasítását.
- b) Bizonyosodjon meg róla, hogy a megadott párosítási jelszó „0000”. Ha Bluetooth közvetítőt használ, győződjön meg róla, hogy az eszköz a "0000" kódot használja.

3) A hangszóróm nem játssza le a zenét / nem válaszolja meg a hívásokat, amikor egy Bluetooth eszközhöz van csatlakoztatva.

- a) Győződjön meg róla, hogy a telefonja támogatja az A2DP és HSF profilokat.
- b) Bizonyosodjon meg róla, hogy a telefonja a jeltávolságon belül van.

4) Amikor a számítógéppel párosítom a hangszórót, a Windows új drivert kér. Ezt tudják biztosítani a részemre?

- a) Nem tudjuk biztosítani. A Bluetooth A2DP / HSF driverre lehet szükség a sztereó zenelejátszáshoz Bluetooth kapcsolaton keresztül. A illesztőprogramokra a számítógépe Bluetooth moduljához van szükség, és az eltérő Bluetooth modulok eltérő illesztőprogramokat igényelnek. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a számítógép vagy a Bluetooth modul gyártójával a illesztőprogram frissítésért.

5) Miért nem tudom távolról szüneteltetni, elindítani, átugrani, átléptetni a dalokat amikor a hangszóró zenét játszik le?

- a) Amikor 3.5mm-es AUX bemenetet használ, nem állíthatja meg a zenét, nem tud hangerőt állítani és nem tud számokat átugrani a hangszóró gombjaival.
- b) A funkció követelménye, hogy a Bluetooth eszköz össze legyen párosítva a hangszóróval, másként az AVRCP (Audio/Videó Távoli Kontroll Profil) nem működhet. Győződjön meg róla, hogy a telefonja vagy egyéb Bluetooth eszköze támogatja az AVRCP-t.

XIII. Biztonsági megjegyzések

Olvassa el a következő ajánlásokat mielőtt elkezdi használni a Bluetooth hangszórót.

- a) Tartsa szárazon a terméket és ne vigye párás helyekre, hogy elkerülje a belső áramkörök károsodását.
- b) Tartsa távol a terméket a közvetlen napfénytől és a forró helyektől. A magas hőmérséklet az elektronikai eszköz élettartamát megrövidíti, az akkumulátort károsítja és káros hatással lehet a műanyag alkatrészekre.
- c) Ne tegye ki a terméket hideg hőmérsékletnek. Az extrém hideg károsíthatja az áramköröket.
- d) Ne próbálja szétszedni a terméket, mert a termék ettől károsodhat. A belső áramkörök meghibásodhatnak a nem professzionális kezeléstől.
- e) Ne használjon intenzív vegyszereket vagy mosószert a termék tisztításához.
- f) Ne karcolja meg a termék felületét éles tárgyakkal.