

Használati utasítás

BlitzWolf® vízálló, hordozható vezeték nélküli bluetooth hangszóró (2*5W)

Cikkszám: BW-F3



I. Csomag tartalma

- 1 x BW-F3 Bluetooth hangszóró
- 1 x Használati utasítás
- 1 x USB töltőkábel
- 1 x AUX 3.5mm audio kábel

II. A termékről

A BW-F3 egy kompakt Bluetooth hangszóró, ami vezeték nélkül csatlakoztatható Bluetooth eszközökhöz, például okostelefonokhoz, tabletekhez és számítógépekhez, így bármilyen zenei gyűjteményt képes lejátszani, ami ezeken az eszközökön található. Köszönhetően az erős akkumulátornak és a passzív radiátornak, a rendszer teljes sztereó hangzást biztosít. A BW-F3 akár 8-10 órás lejátszási időt biztosít és tökéletes társ egy parkban, a tengerparton, táborozás közben. Nem kell időigényes kapcsolódási folyamatokkal bajlódni és távolsággal kapcsolatban sincsenek megkötések, így a BW-F3 használóinak bárhol és bármikor magas minőségű zenei élményben lehet részük.

III. Bluetooth kapcsolat

A hangszóró bekapcsolásához hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot. Ezután a kék led gyorsan fel fog villanni. A készülék így jelzi, hogy a Bluetooth párosító mód aktív.

IV. Csatlakozzon mobiltelefonokhoz, tabletekhez és számítógépekhez

1. Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot a telefonján
2. Lépjen be a Bluetooth beállításokhoz és keressen Bluetooth eszközöket
3. Amint megtalálja az eszközt (BW-F3), kattintson az eszköz nevére és párosítsa
4. Ha a telefonja a párosítási kódot kér, írja be a „0000” számsort
5. A sikeres párosítás után a hangszóró azonnali hangjelzést ad és a LED fénye kék marad

Megjegyzés

A párosítási idő változhat a különböző mobiltelefonoknál. Csak az első alkalommal van szükség párosításra, az azt követő alkalmak során automatikusan összekapcsolódnak a

korábban párosított eszközöket. A hangszóró csak a legutóbbi 8 párosított eszközt jegyzi meg.

V. Töltés és összekapcsolás

Csatlakoztassa a micro USB töltőkábelt a számítógéphez vagy USB töltőhöz. A vörös LED fény jelzi, hogy a töltés folyamatban van. A vörös fény megszűnése jelzi, hogy a töltés befejeződött. (3-4 óra töltés után)

Alacsony töltöttség jelzés


A hangszóró hangjelzéssel jelzi, hogy az akkumulátor energiaszintje alacsony (10%-os töltöttségi szintnél). Ezután hamarosan fel kell tölteni a hangszórót.

VI. AUX audio bemeneti csatlakozó

A hangszóró rendelkezik egy AUX audio-in porttal. Csatlakoztassa a hangszórót a nem Bluetooth mobiltelefonhoz / MP3 lejátszóhoz / számítógéphez / laptopoz a 3.5mm-es jack audiokábellel. A sikeres csatlakozást a LED zöld fény jelzi. Ezután elkezdheti a zenelejátszást a vezetékes kapcsolattal.

VII. AUX audio bemeneti csatlakozó

Hangszóró interfész
Audio bemenet: 3.5mm
AUX kábel: támogatja az AUX külső audio csatlakozást
Töltés: Micro USB, input 5V



VIII. Méretek és paraméterek

Hosszúság: 188mm ± 0.2 mm
Szélesség: 78 ± 0.2mm
Magasság: 50mm ± 0.2mm
Anyag: ABS es TPU
Súly: 425g ± 5g

IX. Villamos tulajdonságok








Bluetooth kompatibilitás: kompatibilis a Bluetooth 4.0 Class II-vel es támogatja az A2DP V.12 és az AVRCP V1.4 profilt
Jeltávolság: akár 10 m
Hangsáv: Egy sáv
Zajvédetség: 75 dB
Frekvenciaválasz: 10 Hz - 20 KHz
Teljes harmonikus torzítás: 1%
Hangszóró egység: külső átmerő 40mm, belső mágnes, 4 Ω, 5W*2

Elektromos jellemzők

Névleges feszültség: 3.7V egyenáram
Akkumulátor: beépített lithium akkumulátor, 3.7V / 2000mAh
Töltési feszültség / áramerősség: 5V ± 0.25V / 0.5A
Töltési idő: 3-4 óra
Lejátszási idő: 8-10 óra


Megjegyzés

1. Amennyiben aktív Bluetooth mód közben csatlakoztatja a 3.5mm-es audio csatlakozót a hangszóróhoz, a hangszóró átvált line in státuszra.
2. Kapcsolja ki a hangszórót, amikor nem használja, hogy megelőzze a lemerülést.

Be- és kikapcsolás	Hosszan nyomja meg a  gombot
Hívás megválaszolása	Bejövő hívás esetén röviden nyomja meg a  gombot. A hívás megszakításához és a zenelejátszás folytatásához röviden nyomja meg a  gombot.
Hívás befejezése és visszautasítása	Röviden nyomja meg a  gombot hogy befejezze a a hívást. Hosszan nyomja meg a  gombot a hívás visszautasításához.
Hívás kezdeményezés	Hosszan nyomja meg a  gombot a legutolsó hívott szám tárcsázásához.
Lejátszás / Szüneteltetés	Röviden nyomja meg a  gombot a szabályozáshoz.
Hangerő szabályozás	Röviden nyomja meg a +/- gombot a szabályozáshoz.
Előző / következő	Hosszan nyomja meg a + gombot a következő szám lejátszásához. Hosszan nyomja meg a - gombot az előző szám lejátszásához.
A jelenlegi Bluetooth kapcsolat megszüntetése	Hosszan nyomja meg a + és - gombot, hogy megszüntesse a Bluetooth kapcsolatot és új eszközt tudjon párosítani.

X. LED státusz

1. Bluetooth státusz: a villogó kék fény az összepárosítás státuszt jelzi, az állandó kék fény pedig az összekapcsolt státuszt.
2. Line in mód: zöld fényjelzés.
3. Töltési státusz: vörös fényjelzés.
4. Feltöltés kész: a vörös fény kialszik és zöld fény gyullad fel.



XI. Hibajavítás

1) A mobiltelefonom nem talál új Bluetooth eszközt.

- a) Ellenőrizze, hogy a Bluetooth hangszóró párosítási módban van-e.
- b) Bizonyosodjon meg róla, hogy a jeltávolságon belül van.

2) Nem tudom összepárosítani az Bluetooth eszközöket.

- a) Bizonyosodjon meg róla, hogy a telefonján tud-e új kapcsolatot létrehozni. Nézze meg a telefonja használati utasítását.
- b) Bizonyosodjon meg róla, hogy a megadott párosítási jelszó „0000”. Ha Bluetooth közvetítőt használ, győződjön meg róla, hogy az eszköz a "0000" kódot használja.

3) A hangszóróm nem játssza le a zenét / nem válaszolja meg a hívásokat, amikor egy Bluetooth eszközhöz van csatlakoztatva.

- a) Győződjön meg róla, hogy a telefonja támogatja az A2DP és HSF profilokat.
- b) Bizonyosodjon meg róla, hogy a telefonja a jeltávolságon belül van.

4) Amikor a számítógéppel párosítom a hangszórót, a Windows új drivert kér. Ezt tudják biztosítani a részemre?

- a) Nem tudjuk biztosítani. A Bluetooth A2DP / HSF driverre lehet szükség a sztereó zenelejátszáshoz Bluetooth kapcsolaton keresztül. Az illesztőprogramokra a számítógépe Bluetooth moduljához van szükség, és az eltérő Bluetooth modulok eltérő illesztőprogramokat igényelnek. Kérjük vegye fel a kapcsolatot a számítógép vagy a Bluetooth modul gyártójával a illesztőprogram frissítésért.

5) Miért nem tudom távolról szüneteltetni, elindítani, átugrani, átléptetni a dalokat amikor a hangszóró zenét játszik le?

- a) Amikor 3.5mm-es AUX bemenetet használ, nem állíthatja meg a zenét, nem tud hangerőt állítani és nem tud számokat átugrani a hangszóró gombjaival.
- b) A funkció követelménye, hogy a Bluetooth eszköz össze legyen párosítva a hangszóróval, másként az AVRCP (Audió/Videó Távoli Kontroll Profil) nem működhet. Győződjön meg róla, hogy a telefonja vagy egyéb Bluetooth eszköze támogatja az AVRCP-t.

XII. Biztonsági megjegyzések

Olvassa el a következő ajánlásokat mielőtt elkezdi használni a Bluetooth hangszórót.

- a) Tartsa szárazon a terméket és ne vigye párás helyekre, hogy elkerülje a belső áramkörök károsodását.
- b) Tartsa távol a terméket a közvetlen napfénytől és a forró helyektől. A magas hőmérséklet az elektronikai eszköz élettartamát megrövidíti, az akkumulátort károsítja és káros hatással lehet a műanyag alkatrészekre.
- c) Ne tegye ki a terméket hideg hőmérsékletnek. Az extrém hideg károsíthatja az áramköröket.
- d) Ne próbálja szétszedni a terméket, mert a termék ettől károsodhat. A belső áramkörök meghibásodhatnak a nem professzionális kezeléstől.
- e) Ne használjon intenzív vegyszereket vagy mosószeret a termék tisztításához.
- f) Ne karcolja meg a termék felületét éles tárgyakkal.