


Használati utasítás

BlitzWolf® BW-FWC3: vezeték nélküli gyorsító pad (iPhone X, Samsung S8)
Cikkszám: BW-FWC3



I. A vezeték nélküli gyorsító pad használata

Csatlakoztassa a vezeték nélküli gyorsítót egy USB hálózati töltőhöz.



Helyezze a telefont a vezeték nélküli töltőre.



Töltés

- A töltést villogó kék fény jelzi.

Teljesen feltöltve

- A töltés befejeztét állandó kék fény jelzi



II. Idegen tárgy észlelése

Kék pulzáló fény jelzi hogy nem kompatibilis vagy idegen tárgy van a gyorsító padon.

A leggyorsabb és biztonságosabb töltés érdekében a BW-FWC3 termékhez használjon BlitzWolf USB hálózati töltőt

III. Technikai specifikáció

Cikkszám	BW-FWC3
Szín	Fekete
Méret	90 x 90 x 11mm
Bemenet	5V, 1.5A
Kimenet	5V, 1A(Max)
Súly	210g

IV. Vigyázat

- Ne módosítsa vagy szedje szét az eszközt
- Tartsa távol gyermekektől
- Kizárólag 0-45C fok között használja
- Tisztítás előtt kapcsolja le
- Ne tegye ki folyadékoknak

A biztonsági utasítások elolvasásának és betartásának az elmulasztása tüzet, robbanást, áramütést vagy egyéb veszélyt okozhat amely súlyos sérülést, halálos sérülést vagy anyagi kárt okozhat.