



# Használati utasítás

BlitzWolf® BW-FYE4: teljesen vezeték nélküli fülhallgató töltődobozzal, Bluetooth 5.0 (IPX4)  
Cikkszám: BW-FYE4

Made in China

## A doboz tartalma



1 db BlitzWolf® BW-FYE4: teljesen vezeték nélküli fülhallgató töltődobozzal, Bluetooth 5.0 (IPX4)

3 pár szilikon fülpárna (S, M és L méretben, amelyek közül az M méret már a fülhallgatóra van erősítve)


1 db Micro USB töltőkábel

1 db Használati utasítás

## A termék leírása



Töltődoboz zár (A töltődoboz eleje)



Akkumulátor port

### Szilikon fülharang választás

A legjobb audio élmény és a legmagasabb szintű kényelem elérése érdekében válassza ki a legjobban illeszkedő fülharangot.

## Paraméterek

A termék neve	BW-FYE4
Chip	RTL8763BFR
Frekvenciatartomány	2,402-2,408 GHz
Támogatott protokoll	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Jeltávolság	10m
Érzékenység	98dB
Frekvenciaválasz	20-20000Hz
Töltési bemenet	DC 5V/0,5-1,0A
Akkumulátor típusa	3,7V lithium akkumulátor (fülhallgató és töltődoboz)
Töltési idő <ul style="list-style-type: none"><li>Fülhallgató</li><li>Töltődoboz</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Körülbelül 1,5 óra</li><li>Körülbelül 4,5 óra</li></ul>
Hányszor képes feltölteni a teljesen feltöltött töltődoboz a fülhallgatókat	4 alkalommal

## Töltés

### A fülhallgatók töltése

Egyszerűen helyezze a fülhallgatókat a töltődobozba és csukja le a fedelét. A jelzőfény pirosan világít töltés közben. Amikor kész a töltés a jelzőfény kékre vált majd 1 percen belül kialszik. A töltődoboz kikapcsol a fülhallgatók teljes feltöltése után.

### A töltődoboz töltése

A töltéshez csatlakoztassa az USB kábelt a BW-FYE4-hez és az USB áramforráshoz. A töltési szintet a töltődoboz 4 fehér jelzőfénye jelzi.

## Sztereoó párosítás

- 1) Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltődobozból. A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak és a bal fülhallgató automatikusan párba kerül a jobb fülhallgatóval. A bal fülhallgató jelzőfénye piros és kék fénnel villog. A jobb fülhallgató fénye kikapcsolva marad.
- 2) A jobb fülhallgatót (BW-FYE4) kell párosítania az eszközhöz a sztereoó hangzásért. Aktiválja a Bluetooth módot az eszközén, majd keressen közeli eszközöket és párosítsa a "BW-FYE4"-hez.

## Mono párosítás

Ha csak egy fülhallgatót szeretne használni, vegye ki az L vagy R fülhallgatót és Bluetooth párosítással csatlakoztassa az eszközhöz a megfelelő oldalt. A bal fülhallgató esetén a "BW\_FYE4"-et, a jobb fülhallgató esetén a "BW-FYE4 R"-et.

## Instrukciók

- **Bekapcsolás:** A fülhallgató automatikusan bekapcsol miután kivesszük a töltődobozból. / Hosszan nyomja meg a multifunkciós gombot (legalább 4 másodpercig) ha a fülhallgatók nincsenek a töltődobozban.
- **Kikapcsolás:** A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak amikor elhelyezzük azokat a töltődobozban. / Hosszan nyomja meg a multifunkciós gombot (legalább 4 másodpercig) ha a fülhallgatók nincsenek a töltődobozban.
- **Lejátszás/szünet:** Röviden nyomja meg a multifunkciós gombot.
- **Siri felébresztés:** Hosszan (1,5 másodpercig) nyomja meg a multifunkciós gombot az egyik fülhallgatón.
- **Hívás megválaszolása:** Röviden nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás beérkezésekor.
- **Hívás elutasítása:** Hosszan (1,5 másodpercig) nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás közben.
- **Hívás tartása:** Röviden nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás közben.
- **Következő dal:** Kétszer röviden nyomja meg a multifunkciós gombot.
- **Előző dal:** Háromszor röviden nyomja meg a multifunkciós gombot.

# Hibaelhárítás

## Nem sikerül párosítanom a fülhallgatót az eszközzel.

- 1) Győződjön meg róla, hogy a fülhallgatók be vannak kapcsolva. Amennyiben nincsenek bekapcsolva, rakja őket a töltődobozba majd vegye ki őket megint.
- 2) Győződjön meg róla, hogy a fülhallgatók párosítás üzemmódban vannak.  
Sztereo módban a jelzőfény a jobb fülhallgatón felváltva fog felvillanni kék és fehér fénnel. A bal fülhallgató lassan fehéren fog felvillanni.  
Mono módban a jelzőfény a fülhallgatón felváltva fog felvillanni kék és piros fénnel.  
Ha nincs párosítás üzemmódban a fülhallgató, kérjük ellenőrizze hogy a fülhallgatók automatikusan párosítva lettek-e egy másik eszközhöz. Ha másik eszközhöz lettek társítva, kapcsolja ki a bluetooth módot a párosítás megszüntetéséhez vagy kapcsolja ki a "BW-FYE4/R" párosítást.
- 3) Ellenőrizze hogy a fülhallgató 10 méteren belül van-e a párosított eszközhöz képest. Indítsa újra a fülhallgatókat és az eszköze Bluetooth-át ha nem tudja párosítani a fülhallgatókat a fenti pontok végigpróbálása után sem.

## A hang csak az egyik fülhallgatóból szól, pedig sztereó módban párosítottam az eszközzel a fülhallgatót.

1. Ellenőrizze, hogy a fülhallgatók akkumulátora fel van-e töltve.
2. Kapcsolja ki a fülhallgatókat a multifunkciós gombok hosszú lenyomásával mindkét fülhallgatón. Addig tartsa nyomva a gombot, amíg egy második hangjelzést nem hall. Az eljárás körülbelül 20 másodpercig tart és teljesen megtisztítja a párosítási listát. Ezután helyezze a fülhallgatókat a töltődobozba, majd kezdje újra a párosítási procedúrát. Ha bármilyen más problémát tapasztal a jellel, járjon el a fentiek szerint a fülhallgatók újraindítása érdekében.

## A termék helyes eltávolítása



A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az emberi egészség megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön tárolja és gondoskodjon az újrahasznosításáról.