

Használati utasítás

**BlitzWolf® BW-AH1: érintőkijelzős aktivitásmérő
okosóra - több színben**

Cikkszám: BW-AH1

Made in China

Akkumulátor feltöltése

1. Használat előtt tölts fel teljesen az okosórát. Ehhez legalább 2 órán keresztül tölteni kell az eszközt.
2. Mágneses töltés: Használja a mágneses töltőkábelt az alábbi képen látható módon.



App telepítése

Szkennelje be a lenti QR kódot az app installálásához vagy töltse le és telepítse a **GloryFit** appot az App Store-ból / Google Play áruházból:



Kompatibilis rendszerek: Android 4.4 és újabb verziók, iOS 8.0 és újabb verziók, Bluetooth 4.0-át és újabb verziókat támogató eszközök

Bluetooth kapcsolat

- 1. lépés:** Engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot az eszközén.
- 2. lépés:** Nyissa meg a **GloryFit** appot és válassza ki az **Choose device to add** opciót.
- 3. lépés:** Nyomja meg a **Click Search** gombot
- 4. lépés:** Kapcsolja össze az eszközöket

Megjegyzés: Kérjük, figyeljen oda, hogy a Bluetooth cím ne változzon meg párosítás közben. A Bluetooth cím ellenőrzéséhez lépjen be a **Settings / About** menüpontba.

Okosóra funkciók

Óra, lépésszámláló, távolságmérés, kalóriaszámláló, alvásfigyelés, 24 órás pulzusmérés, hívás emlékeztető, ébresztőóra, mozgáshiány emlékeztető, beérkező üzenet értesítés és egyéb funkciók.

Többnyelvűség

Az óra nyelvei: Angol, kínai, japán, német, olasz, francia, spanyol, stb. Összesen 16 nyelv.

Az app nyelvei: Angol, orosz, indonéz, német, olasz, cseh, japán, francia, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, portugál, spanyol, arab, koreai.

Használat

Bekapcsolás: 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva az oldalsó gombot.

Kikapcsolás: 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva az óraszámlejtet bármelyik menüben.

Visszatérés a kezdőképernyőre: Rövid nyomás az óraszámlejtet bármelyik menüben.

Menü: Jobbra-balra sepréssel tud váltani a menük között. Ha az adott menünek vannak aloldalai, az ikonra kattintva tud belépni. Az aloldaltól jobbra irányuló seprő mozdulattal tud visszalépni.

Adatok szinkronizálása

Ha az óra és a mobiltelefon sikeres párosítása esetén az óra automatikusan beállítja az időt, valamint szinkronizálja az edzéssel kapcsolatos információkat és az egészségi állapotot.

Választható stílusok

5 eltérő megjelenési stílus érhető el az órában. Tartsa nyomva a gombot a főmenüben 3 másodpercig. Ezután jobbra vagy balra seperve tud váltani a stílusok között. Az új stílust koppintással tudja kiválasztani.



Funkciók

Lépésszámláló (Pedometer): Kövesse nyomon a megtett lépéseket, a távolságot és az elégetett kalóriát. A lépésszámlálás minden éjfélkor újraindul. A korábbi adatok az appban állnak rendelkezésre.



Pulzusszámláló (Heart rate monitoring): Aktiváláskor a hátsó lámpa folyamatosan villog. Az alkalmazás körülbelül 15 másodpercenként frissíti az adatokat. Csúsztassa a képernyőt a mérés leállításához. Az appban engedélyezheti a 24 órás folyamatos megfigyelést.



Vérnyomásmérés (Blood pressure monitoring): Aktiválásakor a fény folyamatosan villog. Az alkalmazás körülbelül 40 másodpercenként frissíti az adatokat. Csúsztassa a képernyőt a mérés leállításához.




Véroxigénszint monitorozása (Blood oxygen monitoring): Aktiválásakor a fény folyamatosan villog. Az alkalmazás körülbelül 10 másodpercenként frissíti az adatokat. Csúsztassa a képernyőt a mérés leállításához.



Sport üzemmódok (Training): Összesen 24 mód közül választhat. Kattintson a kívánt gyakorlatra a mérés elkezdéséhez. A gyakorlat befejezése után az alkalmazásban tekintheti meg a részletes adatokat.



Időjárás (Weather): Jelenítse meg a nap hőmérsékletét és időjárási adatokat.




Üzenet kijelzés (Message): Az óra legfeljebb 8 üzenet és az üzenetekhez tartozó feladó elérhetőségének kijelzésére képes.



Stopper (Stopwatch)



Találd meg a telefonomat (Find): A **Find** gomb hosszú megnyomása után a telefon rezeg vagy cseng (a funkció használatához az órát a telefonhoz kell csatlakoztatni).



Alvásfigyelés (Sleep): Rögzíti az alvás minőségét. Az alvásfigyelés funkció használatához viselni kell az órát. Az alvásfigyelés 20:00 és másnap 12:00 között működik.




Beállítások (Setup):

Fényerő (Bright): Az óra képernyő fényerejének beállítása

Kikapcsolás (Off): Kikapcsolja az órát


Visszaállítás (Reset): Állítsa vissza az órát a gyári állapotba és törölje az összes adatot.

Verzió (Version): Megjeleníti az óra Bluetooth címét, MAC-címét és verzióját.




Üzenet emlékeztető (Message reminder): Az emlékeztetőket az alkalmazásban tudja bekapcsolni. 21 alkalmazás közül választhat. Az elérhető alkalmazások között megtalálható a Facebook, a WhatsApp, a Twitter, a Line, a WeChat, a QQ és még sok

más. Ha az óra és a mobiltelefon össze van kötve és az emlékeztetők be vannak kapcsolva, az óra jelezni fogja az új üzenetek érkezését.



Bejövő hívás emlékeztető (Incoming call reminder): Első lépésben kapcsolja be a bejövő hívás emlékeztetőt az alkalmazásban. Beállíthat késleltetett emlékeztetőt, a hívás elutasítását, valamint a hívófél-azonosító vagy a telefonszám kijelzését.



Mozgáshiány emlékeztető (Sedentary reminder): Állítsa be a kezdési / befejezési időt és az emlékeztető időközét az alkalmazásban.



Riasztás (Alarm reminder): Állítson be ébresztést az alkalmazásban, és az óra a beállított időpontban rezegni fog.



Navigáció (Navigation Bar):



Mobiltelefon keresése (Find): A mobiltelefon keresése koppintással indítható. A telefon rezegni vagy csörögni fog (a funkció használatához az órát a telefonhoz kell párosítani).

Fényerő beállítása (Bright) Összesen 4 szint állítható be, az alapértelmezett a 2. szint.

Verzió (Version): Tekintse meg az eszköz nevét, MAC címét és verziószámát.

Egyéb funkciók

Csukló emelése a képernyő bekapcsolásához (Wrist raise to turn on screen): Aktiválás az alkalmazásban.

Ne zavarjanak üzemmód (Do Not Disturb Mode): Kapcsolja be az alkalmazást, állítsa be a kezdési és a befejezési időt. Bekapcsolás után az óra rezgése kikapcsol és az üzenet emlékeztetők blokkolva lesznek. .

Fotózás rázó mozdulattal (Shake to take a picture): Aktiválás az alkalmazásban. A csuklója megemelése után a telefon 3-2-1 visszaszámlálást végez a fotózás előtt.

Óra keresése (Find Watch): Aktiválás az alkalmazásban. Az óra rezegni fog.

SMS emlékeztető (SMS reminder): Aktiválás az alkalmazásban. Amikor a telefon SMS-t fogad, az óra értesíti Önt.

Képernyő kikapcsolása (Screen timeout): Aktiválás az alkalmazásban. A képernyő automatikus kikapcsolásának az időtartamát 5, 10 vagy 15 másodpercre állíthatja.

Időrendszer (Time system): Aktiválás az alkalmazásban. Válasszon a 12 vagy 24 órás megjelenítés között.

Eszköz nyelve (Device language): Beállítás az alkalmazásban. 16 nyelv áll rendelkezésre.

Paraméterek:

Fő chip: Realtek8762C

Akkumulátor kapacitása: 160mAh (polimer)

Kijelző: 1,28 hüvelykes TFT kijelző

Üzemidő: 5-7 nap

Felbontás: 240 * 240dpi

Szinkronizálási módszer: Bluetooth 5.0

A termék súlya: 45g

Üzemi hőmérséklet: 10 ° C ~ 50 ° C

Termékméret: 44,5 (átmérő) * 9,8 mm

A doboz tartalma: óra és szíj, mágneses töltőkábel, használati utasítás

Kompatibilitás: IOS 8.0 + Android 4.4

Nyilatkozat felelősség kizárásáról

Figyelem: Ez a termék nem orvosi eszköz. Az okosóra és alkalmazásai nem használhatók diagnózis felállítására, betegségek kezelésére és megelőzésére. Kérjük, forduljon orvoshoz, mielőtt változtat a testmozgással vagy alvással kapcsolatos

szokásain, hogy elkerülje a súlyos sérüléseket. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen felhasználói kézikönyvben szereplő bármely funkció leírását módosítsa és javítsa, valamint új tartalommal egészítse ki azt minden további értesítés nélkül. Ez a felhasználói útmutató csak tájékoztató jellegű, a tényleges termék az itt leírtaktól eltérő lehet.

A termék helyes eltávolítása



A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az emberi egészség megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön tárolja és gondoskodjon az újrahasznosításáról.