



# Használati utasítás

BlitzWolf BW-HL1Pro: 1.54" teljes érintésvezérlésű aktivitásmérő okosóra vérnyomás és pulzusmérővel - Fekete

Cikkszám:  
**BW-HL1P**

Made in China

# Kérjük, használat előtt teljesen töltse fel az eszközt!

## App: FitCloudPro

### App letöltése és bluetooth párosítás

1. A bekapcsoláshoz hosszan nyomja meg az óra **Home** gombját.
2. Szkenelje be a lenti QR kódot az app installálásához vagy töltse le a **FitCloudPro** appot az App Store-ból / Google Play áruházból, majd telepítse azt:



**Kompatibilis rendszerek:** Android 4.4 és újabb verziók, iOS 8.2 és újabb verziók

3. Lépjen be az alkalmazásba az eszköz párosításához.
  1. lépés: Engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot az eszközén.
  2. lépés: Nyissa meg a **FitCloudPro** appot és nyomja meg az **Add device** gombot a párosításhoz.
    - Kérjük, figyeljen oda, hogy a Bluetooth cím ne változzon meg párosítás közben.
    - Görgessen lentebb az appban és lépjen be az **About** menüpontba a Bluetooth cím ellenőrzéséhez.

### Okosóra funkciók

1. Óraszámplap:
  - **Bekapcsolás:** Hosszan nyomja meg az oldalsó gombot.
  - **Kikapcsolás:** Hosszan nyomja meg az oldalsó gombot az óraszámplap nézetben.

2. **Óraszámplap váltása:** Hosszan, 3 másodpercig nyomja meg a kijelzőt, ezután jobbra-balra tud váltani a megjelenések között. A kívánt megjelenésre koppintva tudja kiválasztani azt.



3. **Sport adatok** (napi lépésszám rögzítése, futóteljesítmény, kalória)
4. **Pulzusszámláló**
5. **Időjárás**
6. **Értesítések** (Kapcsolja be a **FitCloudPro** app **Notifications** funkcióját a közösségi alkalmazások, például a Facebook, Twitter, Skype, stb. értesítések követéséhez.)
7. **További sport funkciók** (gyaloglás, futás, hegymászás, lovaglás)
8. **Alvásfigyelés**  
**Alvásmonitor-periódus:** 21:30 és 12:00 között  
Az alvásmonitorozáshoz alvás közben is viselnie kell az okosórát.
9. **Stopper**
10. **Egészség** (véroxigénszint, vérnyomás, pulzus)
11. **Zene** (A zene vezérléséhez lépjen be **FitCloudPro** appba.)
12. **Beállítás** (nyelv, menü stílus, képernyő fényerő, rezgés intenzitása, rendszer)
13. **További információ:** Az alkalmazás csatlakoztatása lehetővé teszi a "Találd meg a telefonomat" funkció használatát.

## FitCloudPro app funkciók

1. **Health measurement:** Egészségügyi adatok megjelenítése - alvásmonitor-adatok, pulzusszám, vérnyomás, véroxigénszint
2. **Device:** Eszköz
  - **Notifications:** Értesítések - Kapcsolja be a **Notifications** funkciót a közösségi alkalmazások, például a Facebook, Twitter, Skype, stb. értesítések követéséhez.
  - **Call reminder:** Hívás emlékeztető - Amikor a bejövő hívás megjelenik az okosóra kijelzőjén, hosszan nyomja meg a **reject** gombot az elutasításhoz.
  - **Alarm clock:** Ébresztőóra
  - **Sedentary reminder:** Mozgáshiány emlékeztető - emlékeztetés óránként
  - **Drink water reminder:** Folyadékfogyasztás emlékeztető - emlékeztető 2 óránként
  - **Dial settings:** Számplap beállítások - tetszés szerinti óraszámplap kiválasztása
  - **Shake wrist to wake up screen:** Rázza meg az okosórát a kijelző felébresztéséhez.
  - **Enhance Measurement:** A mérések javítása.
  - **Find band:** Találd meg az okosórát funkció.
  - **Band location:** Válasszon, hogy jobb vagy bal kezén szeretné hordani az okosórát.

- **Hour Style:** Pontos idő kiírásának módja - válasszon a 24 órás vagy 12 órás formátum közül.
- **Shake photograph:** Rázza meg az okosórát a fényképezéshez.
- **Device Version:** Eszköz verziója
- **Reset:** Visszaállítás az eredeti állapotra
- **Unbind:** Párosítás feloldása

**Megjegyzés:** Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti funkciók használatához a kapcsolódó beállítás aktiválása és mentése szükséges.

### 3. **Mine:** Személyes adatok

- Kattintson az **ID** elemre a személyes adatok beállításához (például a magasság és a súly)
- **GoogleFit:** az összes sport adatot szinkronizálja a GoogleFit appba az alkalmazás csatlakoztatása után
- **Exercise Goal:** Sport célok

### 4. **Tanácsok**

- **Bluetooth csatlakoztatása:**
  - Kérjük, csatlakoztatás előtt kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját és kapcsolja be az okosórát.
  - A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy az okosóra nem kapcsolódott-e más telefonhoz.
  - Kérjük, legyen minél közelebb az okosórához, amikor csatlakozik.
- **Értesítések:** Kérjük, kapcsolja be a mobiltelefon-értesítéseket, és engedélyezze a háttérben történő futtatást, ha az okostelefonján telepítette a „Mobile manager”-t vagy más hasonló alkalmazást, különben nem kapja meg az értesítéseket.
- **Az akkumulátor újratöltése:** Hálózati adapter: 5 V 0,5 ~ 1 A  
Ha az okosóra hosszú ideig nem használja, kérjük, minden hónapban gondoskodjon a teljes feltöltésről, és a teljes feltöltés után kapcsolja ki az eszközt.
- **Vérnyomásmérés:** A vérnyomás adatok pontosságának biztosítása érdekében, miután belépett a vérnyomásmérő módba, kérjük, tartsa az okosórát a szívével azonos magasságban, lazuljon el és nyugodjon meg. Ne beszéljen a mérés közben. (Ez a funkció a vérnyomás adatainak változását figyelni az edzés előtt és után. Az adatok csak tájékoztató jellegűek, nem használhatók orvosi célokra.)

## Nyilatkozat felelősség kizárásáról

**Figyelem:** Ez a termék nem orvosi eszköz. Az okosóra és alkalmazásai nem használhatók diagnózis felállítására, betegségek kezelésére és megelőzésére. Kérjük, forduljon orvoshoz, mielőtt változtat a testmozgással vagy alvással kapcsolatos szokásain, hogy elkerülje a súlyos sérüléseket. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen felhasználói kézikönyvben szereplő bármely funkció leírását módosítsa és javítsa, valamint új tartalommal egészítse ki azt minden további

értesítés nélkül. Ez a felhasználói útmutató csak tájékoztató jellegű, a tényleges termék az itt leírtaktól eltérő lehet.

## A termék helyes eltávolítása



A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az emberi egészség megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön tárolja és gondoskodjon az újrahasznosításáról.